

## PREFACIO

Este manual de mantenimiento ofrece información acerca de las instrucciones generales de reparación para las series del modelo J2 (J200, J210 y J211) fabricados a partir de febrero de 2006.

Si desea información sobre las especificaciones de servicio y los procedimientos de reparación de las series del modelo J2 que no aparece en este manual, consulte los siguientes manuales.

Toda la información contenida en este manual de mantenimiento estaba vigente en el momento de la impresión.

Sin embargo, debido a las continuas mejoras del diseño, las especificaciones y procedimientos pueden variar sin previo aviso.

Publicado en febrero de 2006.

## REFERENCIA

NOMBRE DEL MANUAL	N° DE MANUAL	PUBLICADO
INFORMACIÓN TÉCNICA TERIOS (serie J2)	N° 9514	Febrero de 2006
DIAGRAMA DE CONEXIONES TERIOS (serie J2)	N° 9644	Febrero de 2006
MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR K3	N° 9737	Mayo de 2000
MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR K3 (rev. 1)	N° 9232	Julio de 2000
MANUAL DE MANTENIMIENTO DEL MOTOR K3 (rev. 2)	N° 9237	Septiembre de 2000
MANUAL DE MANTENIMIENTO DE LA TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA A4Q Y A4R	N° 9738	Mayo de 2000
MANUAL DE REPARACIONES DE LA CARROCERÍA TERIOS (serie J2)	N° 9437	Febrero de 2006

**N° 9708**

©2006 DAIHATSU MOTOR CO., LTD.

Todos los derechos reservados. Este manual no puede reproducirse ni copiarse de ninguna forma ni por ningún método, total ni parcialmente, sin permiso escrito de Daihatsu Motor Co., LTD.

**DAIHATSU MOTOR CO., LTD.**

---