

MANUAL DE SERVICIO

DAIHATSU

TIPO Series **A4Q, A4R**

Transmisión Automática
(Controlada Eléctricamente)

PREFACIO


Este manual de servicio describe los procedimientos de desmontaje, inspección y montaje para la unidad propiamente dicha de transmisión automática controlada electrónicamente FR de cuatro velocidades. Si desea información sobre el procedimiento de remoción/instalación de la transmisión del o en vehículo, o si desea información sobre el procedimiento de inspección para el sistema de control, consulte la Sección del Chasis.

Además, con respecto a las figuras, son para el tipo A4R-D1 a menos que haya problemas para describir su funcionamiento.

A4Q-D1: AT de tipo J

A4R-D1: AT de tipo S

Publicado en septiembre del 2001



DAIHATSU MOTOR CO., LTD.

NO. 9474

©2001 DAIHATSU MOTOR CO., LTD.

Todos los derechos reservados. Este material no puede ser reproducido o copiado en su totalidad o en parte, sin el permiso por escrito de Daihatsu Motor Co., Ltd.