

MANUAL DE SERVICIO

DAIHATSU

TIPO Serie M5S

Transmisión Manual

PREFACIO

Este manual de servicio describe los procedimientos de desmontaje, inspección y montaje para la unidad propiamente dicha de transmisión manual del FR (Motor delantero – tracción trasera) de 5 velocidades.

Si desea información sobre el procedimiento de remoción e instalación de la transmisión del o en el vehículo, o si desea información sobre el procedimiento de inspección para el sistema de control, consulte el correspondiente manual de servicio del Chasis.

Toda la información utilizada en este manual del servicio estaba vigente al momento de la impresión del manual. Sin embargo, las especificaciones y procedimientos pueden revisarse durante el proceso de mejoras continuas en el diseño, sin aviso previo y sin obligación por nuestra parte.

Publicado en septiembre del 2001



DAIHATSU MOTOR CO., LTD.

NO.9475

©2001 DAIHATSU MOTOR CO., LTD.

Todos los derechos reservados. Este material no puede ser reproducido o copiado en su totalidad o en parte, sin el permiso por escrito de Daihatsu Motor Co., Ltd.